

Laufgeräusche Schiebetürbeschlag Piano

Die Laufgeräusche haben meistens eine oder mehrere der folgenden Ursachen:

- In der Laufschiene haben sich Bohrspäne und Bohrstaub angesammelt und in die Rollen der Laufwagen eingedrückt.
Abhilfe: Laufschiene und Laufrollen reinigen, bzw. falls erforderlich die Laufwagen ersetzen.
- Die Wand ist schief, dadurch wird auch die Laufschiene schief, bzw. unter Spannung angeschraubt. Der Laufwagen schleift deswegen an der Schiene.
Abhilfe: Laufschiene durch Hinterfütern ausrichten.
- Die Schraubenköpfe sind zu groß und stehen über die Senkung hervor. Die Laufwagen schleifen an den Schraubenköpfen.
Abhilfe: Schrauben mit kleineren Köpfen verwenden (max. Ø 9mm).
- Die Laufwagen sind unter Spannung montiert.
Abhilfe: Tür unterlegen und ausrichten, Laufwagen neu montieren und darauf achten, dass oben zwischen Laufwagen und Türblatt etwas Luft ist.
- Blende ist schief montiert, dadurch kann der Mitnehmer vom SoftClose an der Blende schleifen. **Abhilfe:** Blende neu montieren und darauf achten, dass sie auf der gesamten Länge gleichmäßig und gerade eingeclipst ist.
- Türblatt schleift an der Bodenführung.
Abhilfe: Bodenführung so ausrichten und befestigen, dass das Türblatt lotrecht ist.

Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte der entsprechenden Montageanleitung.